

Pegboard | SZARAGI

WAŻNE: Uważnie przeczytaj poniższe wskazówki, zanim rozpoczniesz użytkowanie produktu. Zachowaj instrukcję na przyszłość i stosuj się do zawartych w niej zaleceń.

1

Mebel przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach. Nie umieszczaj go w bezpośredniej styczności ze źródłami ciepła (takimi jak piecyki, kaloryfery, kominki, zasilacze, świece) ani w miejscach zagrożonych zalaniem. Nadmierne zawilgocenie mebla może spowodować odkształcenia sklejki (wybrzuszenia, puchnięcie) lub jej odbarwienie.

2

Pegboard montuj na stabilnych, równych i czystych powierzchniach. Kołki dołączone do pegboarda przeznaczone są do montażu na ścianach betonowych. Montaż na ścianach innego typu wymaga samodzielnego dopasowania odpowiednich kołków oraz sprawdzenia stabilności ściany. Nie przy mocowuj pegboarda do powierzchni innych mebli – montaż na innym meblu może grozić jego przeważeniem oraz wypadkiem.

3

Nie przykręcaj mebla bezpośrednio nad dziecięcym łóżeczkiem.

4

Przed rozpoczęciem użytkowania mebla sprawdź, czy jest dokładnie przykręcony do ściany oraz czy jego elementy (akcesoria) są prawidłowo zamocowane w otworach. Po każdej zmianie układu akcesoriów, sprawdzaj sposób ich zamocowania.

5

Nie używaj mebla, jeżeli któraś z jego części jest uszkodzona.

6

Przestawianie elementów pegboarda powinno odbywać się pod nadzorem osób dorosłych. Na meblu nie należy siadać, wspinać się po nim ani podciągać.



Mebel przeznaczony jest do przechowywania niewielkich przedmiotów takich jak zabawki, artykuły szkolne i biurowe oraz akcesoria pielęgnacyjne. Nadmierne obciążenie może spowodować uszkodzenie elementów mebla oraz wpłynąć na bezpieczeństwo jego użytkowania.

Bezpieczna nośność

półka – 2 kg
półka z ogranicznikami – 3 kg
tacka – 1 kg
kwietnik – 1 kg
haczyk – 1 kg
kubek – 0,5 kg



8

Elementy pegboarda takie jak haczyki, linka na zdjęcia oraz spinacze nie powinny znajdować się w zasięgu dzieci poniżej trzeciego roku życia.



9

Mebel zalany wodą lub innym płynem niezwłocznie osusz za pomocą suchej szmatki. Zabrudzenia usuwaj za pomocą suchej szmatki lub szmatki zwilżonej wodą i niewielką ilością detergentu. Stosowanie zbyt silnych detergentów może doprowadzić do zmiany koloru sklejki.

